

Montering og eller demontering av vannmåler

Vannmåler danner gebyrgrunnlag for:				
Vann og avløp: <input type="checkbox"/>	Avløp: <input type="checkbox"/>	Vann: <input type="checkbox"/>		
Eiendoms- og abonnementsopplysninger				
Gnr	Bnr.	Fnr.	Snr.	Hyttentr.
Adresse		Postnr.	Poststed	
Abonnentens navn				
Abb. adresse (dersom annet installasjonssted)		Postnr.	Poststed	
Opplysninger om rørleggerfirma				
Navn på foretak		Organisasjonsnummer		
Adresse		Postnr.	Poststed	
Kontaktperson			Telefonnummer	
E-postadresse				
Vannmåler montering			Vannmåler demontering	
Monteringsdato			Demonteringsdato	
Plomberingsdato				
Målerstand ved montering			Målerstand ved demontering	
Målemummer ny måler			Målernummer gammel måler	
Ny målers dimensjon			Gammel målers dimensjon	
Antall siffer på måler før komma			Antall siffer på måler før komma	
Plassering av ny måler			Årsak til bytte av måler	
<input type="checkbox"/> Kjeller/Krypkjeller <input type="checkbox"/> Bod <input type="checkbox"/> Teknisk rom <input type="checkbox"/> Garasje <input type="checkbox"/> Kjøkken <input type="checkbox"/> I kum <input type="checkbox"/> Bad <input type="checkbox"/> Annet			<input type="checkbox"/> Frostskade <input type="checkbox"/> Annen skade <input type="checkbox"/> Måler teller ikke <input type="checkbox"/> Annet	

- Rørleggerfirma som har fått utlevert kommunes plomberingstang, plikter å plombere vannmåler ved montering.
- Det er et krav at vannmåler skal monteres frostfritt
- Ihht, Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, P – 2.4. skal det alltid monteres tilbakeslagsventil på inntaksledning før vannmåler

Signatur og stempel:

Utfylt vannmålerskjema sendes på e-post til: post.marker.kommune.no

eller pr. post til: Marker kommune, Teknikk og Samfunn, Postboks 114, 1871 Ørje www.marker.kommune.no

Plassering og monteringsrekkefølge:

Måleren og utstyr skal monteres rett etter innvendig hovedstengeventil og før første avstikker som følger (dersom ikke annet er særskilt avtalt skriftlig):

1. Grovsil (skal alltid monteres både i nye og eksisterende bygg)
2. Tilbakeslagsventil i alle nybygg (minimum væskekategori 2, jf NS-EN 1717)
3. Konsoll med forskyvbar hylse og vannmåler
4. Stengeventil
5. Reduksjonsventil, montør sjekker behov for reduksjonsventil.

Særskilte krav til montering:

- Montøren plikter å plombere vannmåleren på installasjonsdagen plomberingstråd og plomber levers ut sammen med vannmåler.
- Montøren skal ta et nærbilde av målernummer, og et oversiktsbilde av måler og utstyr med hovedstengeventil.
- Minimum to bilder som vedlegg: Et bilde som viser selve vannmåleren, med avlesningsvindu og målernummer, plombe med plomberingsnummer og et oversiktsbilde som viser hele vannmålerinstallasjonen. Bilder sendes på e-post til post@marker.kommune.no
- Vannmåleren skal monteres jf. Standard abonnementsvilkår for vann og avløp – tekniske bestemmelser, samt evt. lokale særbestemmelser til abonnementsvilkårene.
- I nybygg skal det monteres tilbakeslagsventil (minimum væskekategori 2 jf. NS-EN 1717). Slik ventil plasseres mellom innvendig hovedstengeventil og måleren, før første avstikker.
- Ved behov for reduksjonsventil, monteres denne mellom grovsil og tilbakeslagsventil.
- Konsoll med forskyvbar hylse skal alltid benyttes i nye bygg og/eller nye anlegg.
- Kuplinger kan kun benyttes i eksisterende bygg der det ikke er plass til konsoll.
- Målere skal ikke monteres i serie.
- Det skal monteres en stengeventil etter måleren, før første avstikker.